

# Montageanleitung

**Achtung: Das Gehäuse niemals öffnen - Verletzungsgefahr!**  
Die inliegende Mechanik steht unter starker Federspannung!

## 1. Gehäuse

ca. 1.5 cm ab Boden montieren

Es spielt keine Rolle, welche Seite oben oder unten ist.

Halter «E» (2 Stk.) auf Gehäuse Rückseite, je ca. 20-30 cm entfernt von den Gehäuseenden, festschrauben.



## 2. Halter «D» an Hauswand festschrauben

Zuggriff «F» an die in der Zugstange vormontierten Nutensteine schrauben. Gehäuse an den Halter «E» einhängen.

## 3. Montage von Griffhalter «G» oder Mast «R»

**Achtung: Das Mass «Hinterkante Gehäuse bis Hinterkante Griffhalter» entspricht der bestellten Auszuglänge und darf nicht überschritten werden.**

Variante Griffhalter «G» senkrecht montieren - mit Querbolzen nach oben.

Variante Mast «R» ist nur für festen Untergrund und/oder Bodenanker geeignet

Einbetonieren vom Bodenanker «P»: Loch von 40x40 cm und einer Tiefe von 40 cm ausgraben und Mast mit Bodenanker einbetonieren. Mast mit Bodenanker immer wieder mit Wasserwaage senkrecht ausrichten!



## 4. Die beiden Schrauben am Zuggriff «F» leicht lösen

Windwand/Stoff ausziehen und am Griffhalter «G» einhängen

Zugstange ausrichten bis keine Falten mehr im Stoff sind, dann Schrauben wieder festziehen

